

## Balai charbon 0149



Référence : 0149

### Description :

Balai charbon pour appareil électroportatif 0149. Epaisseur : 5 mm  
Largeur : 8 mm Hauteur : 15 mm

Pour les machines de la marque BOSCH suivantes : Taille-haies AHS 600 (0 600 840 133, 137, 142 ), Taille-haies AHS 600-34, Taille-haies AHS 700 (0 600 840 232, 233, 237, 242 ), Taille-haies AHS 700-34, Marteau GBH 20 E, Perceuse GBM 350 (0 601 139 005, 034, 038, 041, 105, 134, 138, 141 ), Perceuse GSB 1300 RE (0 601 14D 775, 780 ), Perceuse GSB 550 RE (0 601 14D 606, 704, 706, 737, 740, 744, 765 ), Ponceuse/Polisseuse GSS 14 (0 601 289 105, 134, 138, 166 ), Ponceuse/Polisseuse GSS 14 A (0 601 289 143 ), Ponceuse/Polisseuse GSS 16 A (0 601 289 003, 008, 032, 034, 037, 038, 041, 042, 050 ), Ponceuse/Polisseuse GSS 23 AE (0 601 291 703, 732, 737, 741, 742, 750, ), Marteau PBH 16 (0 603 245 060 ), Marteau PBH 200 (0 603 245 203, 230, 231, 232, 234, 241, 242, 250 ), Marteau PBH 200 E (0 603 245 761, 765 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 11 AE (0 603 309 703, 708, 732, 737, 742, 750 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 115 A (0 603 282 003, 032, 033, 037, 042, 050, 063 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 115 A-1 (0 603 282 103, 106, 132, 137, 142, 150 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 12 A (0 603 310 003, 032, 037, 042, 043, 050 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 12 AE (0 603 310 703, 706, 708, 714, 732, 737, 742, 750 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 125 A (0 603 283 003, 032, 037, 042, 050 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 125 AE (0 603 283 703, 732, 737, 742, 750 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 15 AE (0 603 298 703, 708, 732, 737, 742, 750 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 400 A (0 603 310 103 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 400 AE (0 603 310 603, 606, 608, 614, 632, 637, 642, 650 ), Ponceuse/Polisseuse PEX 420 AE (0 603 298 603, 608, 632, 637, 642 ), Rabot PHO 100 (0 603 272 034, 038, 039, 045 ), Perceuse PSB 550 RE (3 603 A26 001, 031, 071, 072 ), Ponceuse/Polisseuse PSS 2(328917.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 2(328917.1), Ponceuse/Polisseuse PSS 2(328917.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 2(328917.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 2(328917.4), Ponceuse/Polisseuse PSS 22 (0 603 289 186, 187, 188, 18A ), Ponceuse/Polisseuse PSS 22(328918.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 22(328918.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 22(328918.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 22(328918.5), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(0324703.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(0324703.7), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(0324703.8), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(324700.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(324700.8), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(324703.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(324703.1), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(324703.4), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(324704.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 A(324705.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 AE(0324773.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 AE(0324773.7), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 AE(324770.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 AE(324770.8), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 AE(324774.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 AE(324775.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 23 E (0 603 289 603, 642, 703, 732, 737, 742, 750 . 0 603 997 964 ), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(0328903.2) (0 603 289 103, 104, 106, 107, 108, 115, 130, 132, 137, 142, 143, 150 ), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(0328903.7), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(0328903.8), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(328900.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(328903.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(328904.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(328905.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(328916.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(328916.5), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(328916.7), Ponceuse/Polisseuse PSS 23(328916.8), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(0328503.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(0328503.7), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(0328513.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(0328513.7), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(0328523.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(0328523.7), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328500.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328503.0), Ponceuse/Polisseuse

PSS 28 A(328504.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328505.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328510.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328513.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328514.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328514.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328515.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328520.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328523.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328524.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 A(328525.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(0328553.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(0328553.7), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(0328563.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(0328563.7), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(0328573.8), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328550.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328550.4), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328550.8), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328553.4), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328554.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328555.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328560.3), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328560.8), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328564.2), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328565.0), Ponceuse/Polisseuse PSS 28 AE(328573.4), Scie PST 50 A (0 603 229 103, 104, 108, 132, 137, 142, 503, 532, 542, 550 ), Scie PST 50 AE (0 603 229 160, 162 ), Scie PST 52 A (0 603 229 003, 030, 032, 033, 037, 042, 050, 403, 404, 432, 437, 438, 442, 450 ), Scie PST 52 AE(0322973.2), Scie PST 52 AE(0322973.7), Scie PST 52 AE(322970.3), Scie PST 52 AE(322973.4), Scie PST 52 AE(322974.2), Scie PST 52 AE(322975.0), Scie PST 53 A (0 603 229 203, 204, 205, 208, 215, 232, 234, 237, 238, 242, 250 ), Scie PST 53 AE (0 603 229 803, 804, 808, 832, 837, 842, 850, 880, 881, 882, 883 ), Scie PST 550 AE (0 603 364 703, 715, 732, 738, 742, 763, 764, 765, 767, 769 ) Références des charbons BOSCH originaux : 2604321917 et 2607014001

