

Balai charbon 0114



Référence : 0114

Description :

Balai charbon pour appareil électroportatif 0114. Epaisseur : 5 mm
Largeur : 8 mm Hauteur : 18 mm

Pour les machines de la marque BOSCH suivantes : Défonceuse 1608 T (0 601 608 334, 342, 345), Défonceuse 1609 K (0 601 609 934, 942, 945, 960), Meuleuse GEWS 1348.0 (0 601 348 003, 033, 034, 037, 038, 041, 042, 048, 050, 060), Ponceuse/Polisseuse GEX 150 ACE (0 601 370 308, 703, 732, 734, 737, 738, 741, 742, 750), Grignoteuse GNA 1,6 L (0 601 534 003, 032, 034, 037, 038, 041, 042, 050), Grignoteuse GNA 3,2 (0 601 533 003, 032, 041, 042, 050), Affleureuse GNF 20 CA (0 601 612 503, 508, 538, 541, 543, 603, 632, 634, 637, 638, 641, 642, 650, 703, 732, 737, 738, 741, 742, 750), Défonceuse GUF 22 A (0 601 607 003, 032, 033, 037, 038, 039, 041, 042, 048, 050), Défonceuse GUF 4-22 A (0 601 607 103, 132, 133, 137, 138, 139, 141, 142, 150 .0 601 608 037, 042 .0 601 609 037, 042, 045), Meuleuse GWS 500 (0 601 337 241, 242, 441, 442), Meuleuse GWS 650 (0 601 347 154, 158), Meuleuse GWS 7-115 (0 601 347 103, 132, 133, 134, 137, 141, 142, 150, 159, 162, 167), Meuleuse GWS 7-125 (0 601 348 103, 132, 133, 134, 137, 141, 142, 150, 160), Meuleuse GWS 9-125 C (0 601 348 603, 632, 633, 634, 637, 641, 642, 650, 663), Meuleuse GWS 9-125 CE (0 601 344 603, 632, 633, 641, 642, 650, 703, 732, 733, 734, 737, 738, 739, 741, 742, 748, 750, 760), Meuleuse GWS 9-125 CM (0 601 343 103, 132, 134, 137, 141, 142, 150), Meuleuse GWS 9-125 CS (0 601 343 003, 032, 034, 037, 038, 039, 041, 042, 048, 050), Meuleuse GWS 9-150 C (0 601 345 603, 632, 634, 637, 642, 641, 648, 650, 703, 732, 734, 737, 738, 739, 741 742, 748, 750), Défonceuse PSF 22 (0 603 228 003, 032, 033, 037, 038, 042, 048, 050), Défonceuse PSF 22 A (0 603 228 103, 132, 133, 137, 138, 142, 150, 160), Meuleuse PWS 500 (0 603 278 060, 061, 063, 160, 161), Meuleuse PWS 500(0327826.3), Meuleuse PWS 500(327826.0), Meuleuse PWS 500(327826.1), Meuleuse PWS 5-115 (0 603 278 003, 032, 034, 037, 038, 039, 042, 048, 050, 103, 132, 134, 137, 138, 139, 142, 145, 148, 150), Meuleuse PWS 550 (0 603 273 003, 032, 037, 042, 048, 050 .0 6013 278 260, 261, 263, 460, 462, 463, 482, 483, 484), Meuleuse PWS 600 (0 603 278 327 .0 603 371 032, 037, 042), Meuleuse PWS 6-100 (0 603 278 265, 266, 465 .0 603 372 037), Meuleuse PWS 6-115 (0 603 278 203, 232, 237, 242, 250, 277, 278, 312, 377, 378, 379, 403, 432, 434, 435, 437, 438, 442, 445, 450 .0 603 372 032, 034, 050, 062, 942, 950), Meuleuse PWS 6-115 E (0 603 227 748 .0 603 277 703, 732, 737, 742, 748, 750), Meuleuse PWS 620 S (0 603 273 103, 132, 137, 145, 148, 150), Meuleuse PWS 700 (0 603 273 278 .0 603 278 323 .0 603 373 060, 061, 960), Meuleuse PWS 710 (0 603 273 203, 232, 237, 248, 250, 289), Meuleuse PWS 7-115 (3 603 C99 600, 640, 641, 670), Meuleuse PWS 7-115(0337303.7) (0 603 278 264), Meuleuse PWS 7-125 E (0 603 277 603, 632, 637, 642, 650), Meuleuse PWS 7-125(0337403.2), Meuleuse PWS 7-125(337400.3), Meuleuse PWS 7-125(337490.3), Meuleuse PWS 8-125 CE (0 603 375 703, 773, 903), Meuleuse SUPER HOBBY (9 617 081 541, 542 . 9 617 082 542 .9 617 084 451) Référence du charbon BOSCH original : 1607014116

